

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ POP CORN

1. Μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία ελέγξτε το κουμπί να είναι στο OFF.
2. Χρησιμοποιήστε την κούπα της συσκευής για να μετρήσετε την ποσότητα του καλαμποκιού που θα βάλτε στη συσκευή. Συνιστώμενη ποσότητα είναι 1 ΚΟΥΠΑ τη φορά και ΟΧΙ παραπάνω.
3. Βάλτε το κάλυμμα και το καπάκι πάνω στη συσκευή όπως φαίνεται και στην εικόνα με τις οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία.
4. Πατήστε το κουμπί στην ένδειξη ON
5. Μετά από μερικά λεπτά το καλαμπόκι θα αρχίσει να γίνεται pop corn.
6. Μόλις τελειώσει η ποσότητα καλαμποκιού που έχετε βάλει κλείστε τη συσκευή.
7. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δεύτερη φορά συνεχόμενα θα χρειαστεί να περιμένετε 15 λεπτά πριν τη δεύτερη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

ΜΗ προσθέτετε αλάτι/λάδι/σάλτσες/κρέμες στη συσκευή

ΜΗΝ αγγίζετε το εξωτερικό κάλυμμα καθώς και τα εσωτερικά μέρη όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο και σε στεγνό περιβάλλον

ΜΗΝ καθαρίζετε τη συσκευή όταν είναι ζεστή.