

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΨΑΛΙΔΑΣ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Πλύντε τα μαλλιά σας. Τα μαλλιά να είναι καθαρά και όχι λιπαρά.
2. Στεγνώστε διεξοδικά τα μαλλιά.
3. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κόμποι στα μαλλιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το μηχάνημα έρχεται ασφαλισμένο ώστε να διασφαλιστεί η σωστή μεταφορά του. Κατά την αρχική του λειτουργία θα πρέπει να ακολουθήσετε τα 3 βήματα που αναφέρονται παρακάτω:



### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Σύρετε το κουμπί κλειδώματος, που βρίσκεται στην πίσω μεριά της συσκευής, στην θέση “Lock Off” για να ανοίξει η πλάκα.
2. Πιέστε την μεταλλική λαβή και πιέστε το βέλος που βρίσκεται στην μπροστά μεριά της συσκευής(και δείχνει το έδαφος) για να ξεκινήσει. Μόλις αφήνετε την λαβή θα σταματάει και θα ξεκινήσει μόνο όταν την πατήσετε πάλι. Μόλις ξεκινήσει θα ανάψει η οθόνη και θα σας δείξει την στάθμη της μπαταρίας. Αν κοκκινίσει σημαίνει ότι χρειάζεται φόρτιση. Σημαντικό να θυμάστε ότι όταν αλλάζετε χέρι και μεριά στα μαλλιά πρέπει να αλλάζει και η φορά της συσκευής. **ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ !!**
3. Τοποθετήστε ένα μικρό μέρος των μαλλιών στο κέντρο της πλάκας. Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να τριμάρει μόνο τις τρίχες που εισέρχονται στην λεπίδα.
4. Πιέστε απλά την πλάκα και πατήστε την λαβή για να ξεκινήσει η συσκευή. Ξεκινήστε με το πάνω ή το μεσαίο μέρος και χρησιμοποιήστε την συσκευή για να χτενίσετε το κάτω μέρος προς τα κάτω.
5. Επαναλάβετε 3 φορές για κάθε δέσμη μαλλιών για να υπάρχει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Κάθε δέσμη που τελειώνετε πιέστε την ξεχωριστά από τα μαλλιά που δεν έχετε χτενίσει ακόμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κόβει τις άκρες και όχι το μήκος πιο γρήγορα και ασφαλέστερα από το ψαλίδι.
- Η λάμψη και η όψη φροντίδας στα μαλλιά σας.
- Κερδίζετε χρήματα από τις συνεχόμενες επισκέψεις στα κομμωτήρια.
- Τα μαλλιά σας θα μεγαλώνουν γρηγορότερα, ομορφότερα και ασφαλέστερα από πριν.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το διαφανές κάλυμμα να είναι στην θέση σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Μην σας πέσει, είναι εύθραυστη.
- Απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με το νερό.
- Αφαιρέστε τα μαλλιά από τον χώρο αποθήκευσης μετά το τέλος κάθε χρήσης.
- Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο που υπάρχει μέσα στην συσκευασία.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο [help@smart-products.gr](mailto:help@smart-products.gr)